Manual del usuario
Español

Bea-fon SL215

bea-fon

Información General

Enhorabuena por la compra de su Bea-fon SL215!

Lea esta información antes de utilizar el teléfono para hacer un mejor uso de su teléfono. No nos hacemos responsables de cualquier daño debido a su mala interpretación de esta información o a su mala utilización.

Estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestros productos y servicios. Nos reservamos todos los derechos a revisar y cambiar tanto la descripción de este producto y su software, como de este manual, sin obligación alguna de notificar dichas revisiones o cambios. Este manual es para un mejor aprovechamiento de su teléfono y no significa una aprobación de los accesorios. Todas las imágenes de este manual son sólo de referencia. Puede existir una ligera diferencia entre el teléfono / teclas / contenidos de pantalla utilizados en este manual y los de su teléfono. Por favor, compruebe su teléfono. Algunas de las características presentadas en este manual son características de la red o de contrato.
Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.
Por favor, compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que están incluidos todos los componentes enumerados a continuación. Si el producto es defectuoso, o si falta algún componente, póngase en contacto inmediatamente con el establecimiento donde haya adquirido este teléfono.

Información General

La caja de su Bea-fon SL215 contiene:

- **1 teléfono móvil** *(SL215)*
- **1 cargador de sobremesa** *(SL215)*
- **1 cargador** *(SL215)*
- **1 batería** *(SL215)*
- **1 cable USB** *(SL215)*
- **Manuales de usuario** *(SL215)*

Si encuentra que el tamaño del texto no es fácilmente legible para usted, también puede encontrar este manual en nuestro sitio web, donde le será posible ajustar adecuadamente el tamaño del texto.
Ir a: *www.beafon.com/Productos*

Código del Dispositivo:

Este código del dispositivo garantiza que las personas no autorizadas no puedan utilizar su teléfono.
El código predeterminado es:*1234*

PIN-Code:

The PIN-code was supplied to you by your network operator together with your SIM card and/or adjusted/set up by yourself.

Código PIN:

Este código ha sido suministrado por el operador de red junto con la tarjeta SIM. Puede activar/desactivar o cambiar el código PIN.

Directorio

Información General **2**
- Código del Dispositivo: 3
- PIN-Code: 3
- Código PIN: 3

Directorio **4**

Uw Telefoon **7**

Para empezar **9**
- Qué es una tarjeta SIM? 9
- Inserte las tarjetas SIM y Micro SD como sigue: 9
- Insertar la batería: 10
- Carga de la batería: 10
- Encendido y apagado del teléfono: 11
- Bloqueo de teclado: 12
- Modo de reposo: 12
- Pantalla (Modo de reposo): 13
- Iconos de pantalla: 13
- Parte delantera ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Menú Operación 15
- Conectar auriculares opcionales 16

Función llamada **17**
- Hacer una llamada: 17
- Hacer una llamada usando la agenda telefónica: 17
- Responder una llamada: 18
- Operaciones durante una llamada: 18
- Manos libres: 18

Menú **19**

Agenda **20**
- Acceder a la agenda: 20
- Contacto nuevo: 20

Directorio

Editar (cambiar) un contacto: 20
Borrar un contacto 21
Añadir un contacto a marcación rápida (2-9) 22
Mensajes 22
SMS 22
Bandeja de entrada: 23
Mensajes enviados 24
Bandeja de salida 24
Borradores: 24
MMS 25
Correo de voz: 26
Mensajes Broadcast: 26
Configuraciones 27
SMS 27
MMS 28
Cuenta de datos: 28
Configurati 28
Llamadas 29
Historial de llamadas 29
Marcadas, Perdidas, y Recibidas: 29
Borrar historial de llamadas: 29
Configurar de llamada: 29
Organizador 31
Despertador: 31
Tareas 31
Calculadora: 32
Calendario: 32
Cronómetro: 32
Gestor de archivos: 33

Directorio

Cámara **34**
- Tomar una foto: 34
- Visor de imágenes 35

Configuraciones **36**
- Ajustes de sonido: 36
- Configuratione de telefono: 36
- Número directo: 36
- Llamadas de emergencia 36
- Descripción SOS: 37
- SOS botón: 39
- Conectividad 39
- Bluetooth: 39
- Cuenta de datos 40
- Configuratión de red: 41
- Ajustes de seguridad: 42
- Seguridad SIM: 42
- Restaurar la configuración inicial: 42

Preguntas frecuentes **43**

Batería **46**

Teléfono **48**

Por su seguridad **50**
- Información sobre la Certificación (SAR): 55
- Especificaciones: 55

Información **56**
- Limitación de la responsabilidad 56
- Más información 56
- Dirección: 56

Uw Telefoon

1	**Headset**
2	**Bloqueo de teclado**
3	**Tecla linterna**
4	**Volumen**
5	**Tecla de flecha (arriba)** *Para llegar al menú de mensajes*
6	**Menú (izquierda).** *Para llegar al menú principal*
7	**Tecla de marcación** *Tecla verde Para llegar a las listas de llamadas*

Uw Telefoon

8	**Tecla*** ***Pulse esta tecla para escribir: * /+ /P / W.***
9	**Linterna**
10	**Altavoz**
11	**Menú (derecha).** ***Para llegar a la agenda***
12	**Tecla ON/OFF** **Tecla de colgar** ***Termina o rechaza una llamada.***
13	**Números de marcación directa (M1,M2,M3)**
14	**Tecla de flecha (abajo)** ***Para llegar al menú Bluetooth***
15	**Tecla #** ***En modo reposo: activar/desactivar el modo Silencioso manteniendo pulsada la tecla.*** ***En modo edición: cambiar el metódo de entrada***
16	**Contactos de carga**
17	**Tecla SOS**
18	**Cámara**
19	**Cargador**

Para empezar

Qué es una tarjeta SIM?

Cada teléfono móvil tiene una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Es un micro chip, que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funcionará sin ella. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. La tarjeta SIM puede ser dañada o doblada fácilmente y, por lo tanto, debe manejarse con cuidado durante la instalación y/o extracción.

Inserte las tarjetas SIM y Micro SD como sigue:

1. **Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador del teléfono desconectado.**
2. **Retire la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono.**
3. **Si la batería ya está dentro, extráigala.**
4. **Se pueden ver 2 ranuras para tarjetas: arriba para la tarjeta SIM y abajo para la tarjeta Micro SD.**
5. **Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM. Asegúrese de que los conectores dorados de la tarjeta SIM están orientados hacia abajo y que la esquina biselada está a la derecha.**
6. **Tarjeta de memoria: Deslice la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas Micro SD**

Para empezar

Insertar la batería:

1. **Inserte la batería en el compartimiento para la batería del teléfono alineando los contactos dorados.**
2. **Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.**
3. **Deslice la tapa y cierre el compartimento de la batería.**

Carga de la batería:

Hay dos formas de cargar la batería del SL215:

A. **Carga de sobremesa**
B. **Carga de viaje**

La batería de iones de litio no está cargada totalmente al entregar. Para llegar a su capacidad máxima la batería tiene que pasar por 3 ciclos de carga:

1. **Enchufe el cargador en el conector de carga.**
2. **Conecte el otro extremo en una toma de corriente.**

3. **El teléfono puede necesitar varias horas para completar totalmente la carga.Cuando el teléfono está apagado, puede tardar unos segundos en mostrar la pantalla de carga y muestra la carga completa cuando termina. Cuando el teléfono está encendido, el icono de batería parpadea cuando está empezando a cargar y pasa a estar fijo y con todas las barras encendidas al finalizar.**

4. **La batería está totalmente cargada si puede ver "Carga terminada". Desconecte el cargador del teléfono y del dispositivo AC.**

Nota: Cargue la batería durante al menos 12 horas antes de usar el teléfono por primera vez.

Encendido y apagado del teléfono:

Asegúrese de que la tarjeta SIM está en su teléfono móvil y de que la batería está cargada.

1. **Pulse la tecla roja para encender el teléfono.**
2. **Si ha introducido un código PIN antes, el teléfono se lo pedirá ahora. Introduzca el código PIN y confirme con la tecla *OK*.**
3. **Elija su idioma y pulse *OK*.**
4. **Pulse la tecla roja durante 2 segundos para apagar el teléfono.**

Para empezar

Si no ha insertado la tarjeta SIM, en su teléfono aparecerá *Inserte SIM.* No se podrán utilizar ninguna de las funciones relacionadas con la tarjeta SIM y sólo se podrán realizar llamadas de emergencia.

Nota: Si introduce un código PIN incorrecto 3 veces seguidas, el teléfono le pedirá que introduzca el código PUK que ha recibido junto con la tarjeta SIM.

Bloqueo de teclado:

En la pantalla de salida, pulse *Bloquear teclado* para bloquear el teclado. En el estado bloqueado, *presione Bloquear Teclado* para iluminar el teléfono, y pulse **para desbloquear.**

Modo de reposo:

Pulse cualquier tecla para terminar este modo. Puede recibir llamadas en el modo de reposo.

Para empezar

Pantalla (Modo de reposo):

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

1. Estado de señal
2. Pictogramas
3. Estado de batería
4. Operador de red
5. Hora
6. Fecha y día
7. Menú
8. SMS
9. Nombres

Iconos de pantalla:

	Intensidad de la señal *Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red.*
	Mensajes nuevos *Este icono aparece cuando se recibe un mensaje nuevo.* **Tarjeta SIM tiene un mensaje sin leer** *El icono parpadea cuando la bandeja de entrada está llena y necesita borrar mensajes para recibir mensajes nuevos.*

	Auriculares Este icono aparece cuando se conecta el *Auricular*.
	Llamadas perdidas *Este icono aparece cuando se está visualizando la llamada perdida.*
	Señal de llamada *Sólo sonido* *Modo silencioso y vibración* *Vibración, después sonido*
	Desvío de llamadas *Este icono aparece cuando todas las llamadas se desviarán.*
	GPRS *Este icono aparece cuando la conexión GPRS está disponible o activa.*
	Despertador *Este icono aparece cuando se enciende el despertador.*
	Roaming *Este icono aparece cuando su tarjeta SIM se encuentra en una red ajena.*
	Bluetooth *Este icono aparece cuando el Bluetooth está activo.*

	Capacidad de la batería *Este icono cambia según el estado de carga de la batería.*

Menú Operación

Las listas de menú se utilizan para el set up y las operaciones.
Las teclas programables izquierda y derecha son inicialmente Menú ( ) y *Agenda* ( ). (Nota: Los símbolos no se muestran si el reloj de estilo analógico está en modo de espera.)
Pulse *Menú* ( ) y la pantalla cambia y las teclas programables se ponen en *OK* y *Back*.

Utilice las teclas *Arriba* o *Abajo* para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en las listas de menú, y *Seleccionar* o *Volver* para ir a la pantalla siguiente o anterior.

Al escribir texto, use la tecla # para cambiar los casos: Mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) o números (123). Utilice las teclas Arriba o Abajo para mover el cursor, *Borrar* para borrar las letras y la tecla * para los símbolos / signos de puntuación.

Conectar auriculares opcionales

Usted puede utilizar un auricular (no suministrado) con el tipo de 3,5 mm, conectado a la toma de auriculares en la parte superior del teléfono.
Cuando utilice auriculares, incluidos los aprobados Binatone, preste atención a los niveles de volumen y lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad.
No conecte productos que sean incompatibles.
Cuando se inserta correctamente, el icono de los auriculares se muestra.

Conector de auriculares:

Función llamada

Hacer una llamada:

1. **Para hacer una llamada, introduzca el número de teléfono con el prefijo y pulse la *tecla verde*. Para llamadas internacionales, introduzca „+“ pulsando * 2x. A continuación, introduzca el código del país seguido del número de teléfono, en el que el 0 del prefijo debe ser eliminado.**
2. **Si se ha equivocado al introducir un número, pulse la tecla derecha *Borrar* para eliminar el número a la izquierda del cursor parpadeante.**
3. **Pulse la *tecla verde* para llamar a ese número.**
4. **Pulse la *tecla roja* para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.**

Hacer una llamada usando la agenda telefónica:

Si ha guardado un nombre y un número en la agenda telefónica, puede utilizarla para hacer una llamada.

1. **En modo reposo, pulse la tecla „derecha“ para ir a la *Agenda del teléfono.***
2. **Desplácese con las teclas con las flechas arriba y abajo hasta el nombre al que quiere llamar.**
3. **Pulse la *tecla verde* para llamar al número.**
4. **Pulse la *tecla roja* para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.**

Función llamada

Responder una llamada:

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono suena y / o vibra y muestra el número o el nombre correspondiente.

1. **Pulse la *tecla verde* u *OK* si quiere responder una llamada.**
2. **Press the *red key* or *silent* if you would like to reject a call, or for ending the connection after the call. Pulse la tecla roja si prefiere rechazar la llamada o para poner fin a la conexión después de la llamada.**

Auriculares/Modo Bluetooth: Al conectar los auriculares (incluidos los auriculares Bluetooth), puede contestar una llamada pulsando la tecla del auricular.

Operaciones durante una llamada:

Pulse la tecla derecha de menu para Manos Libres
Pulse *Opciones* para realizar la siguiente operación durante una llamada:
***Retener llamada individual*: Retener esta llamada.**
***Finalizar llamada individual*: Terminar la llamada.**
***Nueva llamada*: Para marcar el número**
***Agenda*: Para ir a la *Contactos*.**
***Mensajes*: Para ir a *Mensajes*.**
***Mudo*: Desactivar el micro**
DTMF*: activar/desactivar tono *DTMF

Manos libres:

Durante una llamada, puede activar o desactivar el dispositivo de manos libres con la *tecla derecha de menú*.

Menú

Pulse la tecla de flecha arriba para ir al Menú. Desplácese por el menú usando las teclas de flecha.

1. Agenda
2. Mensajes
   1. Escribir SMS
   2. Bandeja de entrada
   3. Mensajes enviados
   4. Bandeja de salida
   5. Borradores
   6. Escribir MMS
   7. Buzón de voz
   8. Avanzado
3. Llamada
   1. Historial de llamadas
   2. Configuraciones de llamadas
4. Organizador
   1. Despertador
   2. Tareas
   3. Calculadora
   4. Calendario
   5. Cronómetro
   6. Gestor de archivos
5. Cámara
   1. Cámara
   2. Visor de imagenes
6. Configuraciones
   1. Configuracion de sondio
   2. Configuracion de telefono
   3. Número directo
   4. SOS
   5. Conectividad
   6. Configuracion de red
   7. Configuracion de seguridad
   8. Restablecer configuración original

Agenda

Puede guardar nombres y números de teléfono en la memoria del teléfono (hasta 300) y en la memoria de la tarjeta SIM (hasta 200).

Acceder a la agenda:

En la pantalla de salida pulse *Tecla suave derecha*.
En la pantalla de salida pulse *Tecla suave izquierda*, *Agenda* y pulse *OK*

Nota: ***Indica entradas en la agenda SIM,***
Indica entradas en la agenda del teléfono.

Contacto nuevo:

1. **Pulse el botón suave *izquierda*, después pulse *Abajo* para abrir la agenda y pulse *Option* y seleccione *Añadir contacto nuevo*.**
2. **Seleccione memoria: *Tarjeta SIM* o *Teléfono*. Si elige *A Teléfono*: puede editar *Nombre, Número* y *Sonido*. Este sondio se eschucha cuando recibe una llamada de este contacto.**
3. **Para guardar el *Contacto* presione *Opciones* y *Guardar*.**

Editar (cambiar) un contacto:

1. **Pulse el botón suave *izquierda* para buscar en la agenda el contacto que quiere cambiar, pulse el botón suave *izquierda y* seleccione *Editar,* cambie el nombre, pulse *Abajo* y cambie el número.**
2. **Pulse *Option* y *OK* para guarder los cambios.**

Borrar un contacto

Busque el contacto a editar, pulse el botón suave *derecha*, seleccione *Avanzado* y pulse *OK*.

Borrar todos los contactos del teléfono o de la tarjeta SIM

1. **Seleccione *Menú*, *Agenda* y pulse el *botón suave izquierda*.**
2. **Seleccione *Avanzado* y pulse el *botón suave izquierda*.**
3. **Seleccione *Borrar todos los contactos* y pulse el *botón suave izquierda*.**
4. **Seleccione *De teléfono* o *de SIM* → *Borrar todo***
5. **Pulse *OK* para confirmar**

Copiar todos los contactos del teléfono o de la tarjeta SIM

1. **Seleccione *Menú*, *Agenda* y pulse el *botón suave izquierda*.**
2. **Seleccione *Avanzado* y pulse el *botón suave izquierda*.**
6. **Seleccione *Copiar los contactos* y pulse el *botón suave izquierda*.**
3. **Seleccione *De teléfono* o *de SIM* → *A SIM/Teléfono***
4. **Pulse *OK* para confirmar**

Agenda

Añadir un contacto a marcación rápida (2-9)

1. **Seleccione *Menú*, *Agenda* y pulse el *botón suave izquierda*.**
2. **Seleccione *Avanzado* y pulse el *botón suave izquierda*.**
3. **Seleccione *Marcación rápida* y pulse *OK***
4. **Seleccione *On* para *Estado*, y pulse abajo para *Editar números*.**
5. **Pulse *OK* la pantalla muestra: 2-9**
6. **Pulse *Arriba* o *Abajo* para seleccionar el código a guardar**
7. **Pulse *OK* para confirmar**

Mensajes

Puede recibir y enviar mensajes: *SMS* y *MMS*. También puede recibir Mensajes *Broadcast.* Esto depende del operador de red. Póngase en contacto con su operador de red para más información.

SMS

En este menú puede editar mensajes. La facturación depende de cuantos mensajes normales se necesitan para un mensaje con múltiples partes. Pulse la tecla con la letra deseada repetidas veces hasta aparezca la letra.

Mensajes

1. **Pulse el *botón suave izquierda* para *Escribir SMS*.**
2. **Entre el contenido y pulse el *botón suave izquierda* para entrar a *Opciones*. (Puede seleccionar *Enviar a*, *Metódo de entrada*, *Insertar nombre y número* y *Guardar en borradores*.**
3. **Pulse el *botón suave izquierda*, seleccione *Enviar a* y pulse el *botón suave izquierda* de nuevo.**
4. **Elija *Insertar número* o *Añadir de agenda*.**
5. **Introduzca el número.**
6. **Presione la tecla izquierda de menú para ver *Opciones* y pulse la tecla de menú izquierda de nuevo para *Enviar*.**

Bandeja de entrada:

En este menú puede ver sus mensajes nuevos o sus mensajes leidos.

Dependiendo del modo seleccionado, el teléfono vibra o suena cuando se recibe un nuevo mensaje. Y en el modo de espera, aparece el icono de mensajes.

Pulse *Opciónes* para las funciones siguientes:

Ver, Responder, Reenviar, Borrar Borrar toto,* en *Opciones Avanzadas: Responder con MMS, Usar número, Copiar a teléfono*, Mover a teléfono** y *Borrar todo.

* ***Estas opciones dependen del lugar de memoria.***

Mensajes

Nota: Si la memoria de mensajes está llena, el icono parpadea en el modo de espera. Borre algunos mensajes para poder recibir nuevos.

Mensajes enviados

Seleccione *Mensajes enviados* **para aver los mensajes enviados.**
Pulse *Opciónes* **para las funciones siguientes:**

Ver, Responder, Reenviar, Borrar Borrar toto, **en** *Opciones Avanzadas: Responder con MMS, Usar número, Copiar a teléfono*, Mover a teléfono** **y** *Borrar todo ** ***Estas opciones dependen del lugar de memoria.***

Bandeja de salida:

En la bandeja de salida puede ver los mensajes no enviados y guardados.
Se pueden eligir las siguientes opciones:
Mostrar, Reenviar, Editar, Borrar, Estado de mensajes **y** *Detalles***.**

Borradores:

En *Borradores* **puede ver los borradores de SMS guardados.**

MMS

Aqui se puede escribir un *MMS*. Tiene las funciones siguientes:

1. **Pulse la *tecla de menú izquierda* para *Escribir MMS*.**
2. **Seleccione *Editar asunto* y pulse la *tecla de menú izquierda*.**
3. **Seleccione *Editar contenido* y pulse la *tecla de menú izquierda* para entrar a *Opciones*. (puede seleccionar Editar texto y *Insertar)***
4. **Seleccione *Añadir a* y pulse la *tecla de menú izquierda*.**
5. **Elija *Añadir dirección* o *Añadir de agenda*.**
6. **Introduzca el número.**
7. **Puede introducir el número directamente o eligir varios números para enviar el mensaje a varios destinatarios**
8. **Pulse la *tecla de menú derecha***
9. **Seleccione *Enviar* y pulse pulse la *tecla de menú izquierda***

Mensajes

Correo de voz:

Correo de voz es un servicio proporcionado por su operador de red.Para más información y para el número de correo de voz contacte su operador de red. Cuando usted tiene un nuevo mensaje de voz, el teléfono recibe un mensaje.

El teléfono le ofrece 2 direcciones de correo de voz.

1. **Seleccione dirección 1 o 2 y pulse *Opción*.**
2. **Elija *llamar* o *editar*.**
3. **Si elige *Editar*, edite el nombre y el número del buzón de voz. Después entre el número y pulse *OK*.**

En el modo reposo: Pulse y mantenga la tecla número 1 para llamar directamente al correo de voz. Su teléfono llama al número guardado en la dirección de correo de voz 1.

Crear: **Aquí puede crear el *Modo de creación, Auto signatura* y *Signatura* de sus MMS.**

Advancado

Tiene las funciones siguientes:

Mensajes Broadcast:

Los mensajes de difusión son mensajes que su operador de red transmite a todos los usuarios dentro de un área en particular, como el pronóstico del tiempo y las condiciones de transporte. Los mensajes nuevos reemplazan los mensajes antiguos si son del mismo canal.

- *Modo recepción:* **Aquí se puede elegir el estado difusión de mensajes (encendido o apagado).**
- *Ajuste de canales:* **Aquí puede determinar los canales de los cuales quiere recibir sus mensajes difundidos.**
- *Idiomas:* **Aquí se puede elegir el idioma de los mensajes difundidos.**
- *Leer mensajes:* **Aquí se pueden leer los mensajes difundidos.**

Configuraciones

SMS

Se pueden elegir las siguientes opciones:

- *Perfil:* **Puede ajustar varias configuraciones de SMS, entre otro la *dirección SMSC* (número de la central de informaciones).**
- *Estado de memoria:* **Con esta opción se muestran el espacio de memoria usado y el espacio disponible.**
- *Preferencia de almacenamiento*:
  Ajustar la memoria estandar para mensajes: SIM o teléfono.

Mensajes

MMS

Cuenta de datos: **Seleccione Cuenta de Datos para su operador de red**
Si quiere editar o crear una nueva cuenta de datos ver página 38, *Cuenta de datos*

Configuratión MMS:
Aquí se puede editar la configuración de los MMS. Se pueden elegir las siguientes opciones:

Enviar: **Configure el** *Informe de entrega, Informe de lectura, Prioridad, Tiempo de envio* **y** *Enviar y guardar* **de su MMS enviado.**

Ruta de respuesta: **Configure la** *Red de casa, Roaming, Anonymo, Publicidad, Informe de entrega* **y** *Informe de lectura* **de su MMS recibido.**

Preferencia de almacenamiento: **Ajustar la memoria estandar para mensajes: SIM o teléfono.**

Estado de memoria: **Con esta opción se muestran el espacio de memoria usado y el espacio disponible en el** *Teléfono* **y la** *Tarjeta de Memoria*.

Llamadas

Historial de llamadas

Marcadas, Perdidas, y Recibidas:

El teléfono registra listas para *llamadas perdidas*, *recibidas marcadas y Todas las llamadas*.

Si pulsa *OK* en *Perdidas, Marcadas, Recibidas* puede ver las llamadas *perdidas, marcadas o recibidas*. Si pulsa *Opciones* puede elegir entre las siguientes:
***Llamar, Guardar, SMS enviados, Ver*, *Borrar, Editar antes de llamar* y *Enviar MMS*.**

Borrar historial de llamadas:

Puede borrar los historiales de *Perdidas*, *Marcadas* y *Recibidas* por separado o juntos.

Configurar de llamada:

En función de compatibilidad de su operador de red y de su contrato, puede elegir las siguientes opciones:

***Llamada en espera:* Cuando este servicio de red está activado, la red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Pulse *OK* para contestar la llamada en espera. La primera llamada se pone en espera o pulse la tecla roja para rechazar la llamada.**

Llamadas

Desvio de llamadas:

Para desviar las llamadas entrantes a su buzón de voz o a otro número deteléfono (servicio de red). Seleccione la opción de desvío de llamadas que desea. Varias opciones de desvío pueden estar activas al mismo tiempo.

Restricción de llamadas: **este servicio de red permite restringir la realización y recepción de llamadas con su teléfono.**

Recordatorio de llamada:

Elija para recordarle que *Periódicamente* **(30-60 segundos) o seleccione** *Single* **(1-3000 segundos) o seleccione** *Off*.

Modo de respuesta:

Si *cualquier tecla* **está activada, puede presionar cualquier tecla para contestar una llamada.**

Si *respuesta automática con modo de auriculares* **está activada el teléfono contesta la llamada automáticamente.**

Organizador

Despertador:

Se puede establecer un máximo de 5 alarmas diferentes.
Para establecer una alarma:

1. **Seleccione una alarma y pulse *Editar*.**
2. **Editar alarma: *Encender* o *apagar* (con las teclas M1/M3), *Hora*, *Repetición* y el *tipo de alerta*.**
3. **Pulse *Guardar* para guardar la *alarma*.**

Cuando la alarma suene, puede detenerla pulsando *Stop*. Si pulsa *Repetir*, la alarma se detendrá y sonará de nuevo (el tiempo de pausa es de 10 minutos).

Tareas

Si hay tareas en la lista de tareas, pulse las teclas de arriba y abajo para seleccionar un evento y entre en *Opciones: Ver, Añadir, Editar, Borrar, Borrar vencidos, Borrar todo, Ir a fecha, Ver incompleto, Enviar a calendario, Guardar como archivo*.

Organizador

Calculadora:

Con esta función puede usar su teléfono como calculadora. La calculadora tiene las funciones básicas de aritmética.

Funciones:

- **Entre los números (1 a 0).**
- **Pulse # para insertar un decimal.**
- **Pulse las teclas de flecha para +, -**
- **Pulse las teclas M1, M2 y M3 para x, =, ÷.**

Para obtener el resultado, presione *OK*. Mantenga pulsada *Borrar* para borrar la pantalla para un nuevo cálculo.

Calendario:

Entre en el submenú de calendario y puede ver la pantalla de fechas. Pulse las teclas de dirección arriba y abajo para seleccionar la fecha y el mes, pulse *Opciones* para acceder a los submenús: *Ver, Ver todo, Añadir evento, Borrar evento, Ir a fecha, Cambiar a Hoy* y *Cambiar a vista semanal/mensual* y *Inicio de semana*.

Cronómetro:

Típico cronómetro

Este menú le permite utilizar el teléfono como un cronómetro. Se puede registrar un máximo de 9 intervalos.

Dividir/Tiempo de vuelta

Pulse la tecla suave Start para empezar el cronómetro

Organizador

1. **Pulse** Dividir/*Tiempo de vuelta* **para comprobar un intervalo.**
2. **Repita este paso según se desee.**
3. **Cuando termine, presione la tecla suave** *Stop*.
4. **Para poner a cero el cronómetro, pulse** *Opciones, Restablecer.*

Gestor de archivos:

Pulse la tecla suave izquierda para entrar al Gestor de archivos. Después de haber introducido la tarjeta de memoria puede eligir entre dos opciones: *Teléfono o tarjeta de memoria*. **Seleccione una de ellas y podrá ver el contenido de la siguiente manera:**
Introduzca Teléfono o Tarjeta de memoria y presione la tecla de función izquierda para acceder a los submenús.

Cámara

Tomar una foto:

Dirija la lente de la cámara en el lugar / objeto, y pulse la tecla "M2", para tomar una foto. Mantenga la lente de la cámara estable durante algún tiempo para una mejor calidad de imagen.

Seleccione *Menú*, *Cámara* **y pulse** *la tecla de menú izquierda.*

En la interfaz de la cámara, al pulsar la *tecla de función izquierda* **puede entrar en estos menús:**

Fotos: **Puede ver las imágenes guardadas (en formato .Jpg). Puede enviar y recibir las fotos a través de** *MMS/Bluetooth.* **Tiene las siguientes funciones en** *Opciones*: *Ver, Información de imágen, estilo Explorador, Enviar, Usar, Renombrar, Borrar, Ordenar por* **y** *Memoría.*

Configuración de cámara: **Puede ajustar** *sonido de cierre, EV, contraste, Atraso de tiempo, Contador de imágenes*.

Configuración de fotos: **Determinar el** *tamaño de imágen, y* **la** *calidad de imágen.*

Cámara

Modo escena: ***Se puede eligir*** *Automático y Noche*

Memoria: **Elija entre:** *Teléfono* **o** *Tarjeta de memoria*

Restaurar por defecto: ***Restaurar configuración predeterminada.***

Importante: Las fotos se guardan en el teléfono. Para guardar más fotos se necesita una tarjeta de memoria. Instale esta tarjeta si quiere tomar y guardar fotos

Visor de imágenes

Puede ver las imágenes guardadas (en formato .bmp). Puede enviar y recibir las fotos a través de *MMS/Bluetooth.*

Tiene las siguientes funciones en *Opciones*: *Ver, Información de imágen, estilo Explorador, Enviar, Usar, Renombrar, Borrar, Por tipo* **y** *Memoría.*

Configuraciones

Ajustes de sonido:

Tiene las opciones siguientes:

Sonido, Volumen Sonido, Sonido Mensajes, Volumen Mensajes, Sonido Despertador, Volumen despertador, Sonido teclado, Volumen teclado, Power on, Power off, Alerta de sistema, tipos alerta **y** *Tipo Sonido.*

Configuratione de telefono:

Hora y fecha: **Configure su ciudad y** *hora y fecha*

Idioma: **Seleccione el idioma que desea en su pantalla**

Método preferido de entrada: **Aquí se puede elegir el método de entrada que desea para escribir.**

Pantalla: **Seleccione su** *Wallpaper*

Contraluz del LCD: **Seleccione su** *Luminosidad* **y** *Tiempo*

Número directo:

Añadir números de marcación rápida *M1, M2, M3*

Llamadas de emergencia

La función SOS es una función simple que puede salvar vidas en el momento decisivo. En total, se pueden guardar 5 números de SOS (familiares, vecinos, amigos y rescate).

Estos números almacenados previamente en orden secuencial, se marcarán automáticamente pulsando el botón de *SOS* en la parte posterior del teléfono móvil. Durante la llamada SOS, suena un tono de aviso para que el que lo escuche sepa que es una emergencia!. Si el segundo número no contesta, automáticamente se llamará al tercer número etc.Si no hay ningún número de emergencia guardado o su tarjeta telefónica se ha agotado o no está permitida por una red externa (por ejemplo, Roaming no activado), se puede marcar el 112 u otro número de emergencia en el teclado numérico.

Descripción SOS:

Funcionialidad:

Presione la *Tecla SOS* en la parte posterior del teléfono móvil durante 3 segundos. Si desea detener o cancelar la llamada de emergencia, pulse la *tecla roja* de nuevo.

Pulsando la tecla ayuda , los números de emergencia que haya guardado previamente se marcarán automáticamente en el orden indicado. (El botón de emergencia también funciona cuando el bloqueo del teclado está activado). El teléfono móvil enciende la función de manos libres a todo volumen y al mismo tiempo, si la llamada contesta, la voz pre-grabada se oirá primero, el contenido es el siguiente: 'por favor, pulse 0 para continuar'.
La conversación se iniciará después de pulsar 0; de lo contrario, se cortará automáticamente en 30 segundos,

y luego empezará a marcar el número siguiente, hasta que cada número haya sido marcado 2 veces.

Nota:

- **Si quiere terminar o cancelar la llamada de emergencia tiene que pulsar la *tecla de menú derecha*.**
- **La llamada de emergencia no debe terminar sin ser escuchada en un móvil o buzón de voz. Para asegurar esto el tiempo de llamada está limitado a 30 segundos. Después de esto el próximo número se llamará automáticamente.**
- **Si usa una tarjeta de prepago: Tenga siempre suficiente crédito en su tarjeta de prepago. Sin crédito suficiente no se pueden llamar números privados de emergencia.**
- **Fuera de la propia red de su operador de red se suele poder llamar al número de emgergencia internacional 112.**

Atención: Si desea guardar números de SOS como por ejemplo el servicio de ambulancia, policía, bomberos, etc. como número de emergencia, debe obtener el permiso de cada una de estas instituciones de antemano. No habrá responsabilidad por posibles costes derivados de llamadas accidentales.

Configuraciones

SOS botón:

- *SOS ajuste:* **Puede encender/apagar el botón SOS.**
- *Establecer los números SOS:* **Determine un máximo de 5 números de emergencia y su orden.**
- *SOS mensaje:* **El contenido del mensaje de emergencia se enviará automaticamente a los número de emergencia.**

Conectividad

Bluetooth:

Puede conectarse sin necesidad de cables a otros dispositivos Bluetooth compatibles.
En el modo de espera: **Pulse la tecla de flecha hacia abajo para ir directamente a Bluetooth.**

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- *Bluetooth:* **Pulse la tecla de menú izquierda para encender/apagar la función Bluetooth.**
- *Visibilidad:* **puede establecer estar visible o no por otros dispositivos Bluetooth**
- *Dispositivos identificados:* **En este menú puede establecer una conexión con dispositivos identificados Bluetooth.**
- *Buscar dispositivo de Audio:* **En este menú puede establecer una conexión con accesorios audio compatibles con Bluetooth.**

Buscar dispositivo de Audio:

1. **Pulse *OK*, su móvil empezará a buscar nuevos dispositivos Bluetooth.**
2. **Seleccione los dispositivos a los que se quiere conectar y pulse *Emparejar*.**
3. **Para conectarse con otro dispositivo Bluetooth, se necesita un *código de acceso* compartido. Introduzca el código y pulse *OK*.**
4. **En *Opciones* tiene las funciones siguientes: *Conectar, Renombrar, Borrar* y *Borrar todo***

Cambiar nombre del dispositivo: **Cambie el nombre del dispositivo Bluetooth**

Avanzado: **En este menú puede configurar la *Ruta Audio*, la *memoria* y en *Mi dirección* puede ver la dirección MAC de su teléfono**

Cuenta de datos

Esta opción le permite cambiar la configuración de la red GPRS de datos de la siguiente manera.

Pulse la tecla de función izquierda para entrar en el modo de edición o agregar una cuenta de PS.

Puede elegir las siguientes opciones de cuenta de cualquier red de datos:

Nombre de cuenta: **editar nombre de la cuenta**

APN: **Introduzca el nombre del punto de acceso utilizado para la dirección de la puerta de enlace de red GPRS**

Nombre de usuario: **Introduzca el** *nombre de usuario*.
Contraseña: **Introduzca la** *Contraseña*
Tipo Aut: **Seleccione aquí el tipo de autorización:** *Normal* **o** *Segura*.
Ajustes avanzados
Seleccione Ajustes avanzados para configurar: *Homepage, Tipo de conexión, Uso proxy, Dirección Proxy, Proxy port, Proxy user, Contraseña Proxy, DNS primaria, DNS secondaria, Dirección IP,* **y** *Subnet mask*.

Configuratión de red:

Este menú tiene relación con los proveedores de la red, así que por favor pongase en contacto con ellos cuando se utiliza esta función. Si usted desea entrar en una red que no tiene el
protocolo de roaming con la red original, el teléfono mostrará el contenido para que usted pueda hacer una llamada de emergencia.

Dependiendo del operador de red puede utilizar los servicios siguientes:

- *Conexión GPRS:* **Aquí puede cambiar las configuraciones para la conexión GPRS:** *Datos preferidos* ***o*** *Llamada preferida*.

Ajustes de seguridad:

Las funciones siguientes están a su disposición:

Seguridad SIM:

- ***Bloqueo SIM:*** **Cuando *activa* o *desactiva* el bloqueo PIN tiene que entrar el *código PIN* correcto de su *tarjeta SIM*. Puede cambiar el código PIN de su *tarjeta SIM* a cualquier hora.**

Cambiar PIN/PIN2: **Para cambiar la contraseña tiene que entrar la contraseña actual y después la contraseña nueva: *PIN* o *PIN2***

- ***Bloqueo de teléfono:*** **Cuando *activa* o *desactiva* el bloqueo PIN tiene que entrar la *contraseña de teléfono* correcta. La contraseña por defecto es: *1234*.**
- ***Cambiar contraseña:*** **aquí puede cambiar su *contraseña de teléfono*.**

Restaurar la configuración inicial:

Con esta función puede restaurar la configuración del teléfono a las configuraciones originales.
Tiene que entrar la contraseña para restaurar la configuración original. La contraseña estándar es: *1234*.

Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- **Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.**
- **Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.**
- **Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.**
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Error de SIM:

- **¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.**
- **Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.**
- **¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.**

Señal débil o ninguna señal:

- **Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.**

Preguntas frecuentes

- **Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.**
- **Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal.Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.**

Mala calidad al hablar:

- **¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.**
- **Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.**
- **Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.**

No se puede hacer una llamada:

- **Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la *tecla verde*.**
- **Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.**
- **Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.**
- **Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta..**

No se pueden recibir llamadas:

- **¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?**
- **Compruebe si el teléfono está encendido.**

Preguntas frecuentes

- **Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.**
- **Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.**

La pantalla está oscura:

- **Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.**
- **Ajuste el fondo de pantalla.**
- **El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.**

PIN bloqueado:

- **Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.**
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en www.beafon.com. Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.

Batería

- **Su teléfono se carga con una batería recargable.**
- **Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.**
- **La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.**
- **Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.**
- **Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.**
- **No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.**
- **Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.**
- **Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.**
- **No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.**

Batería

- **El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.**
- **Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.**
- **Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).**
- **No desechar con la basura doméstica.**

Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.
Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- **Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.**
- **Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.**
- **No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.**
- **No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.**
- **No almacene el teléfono en lugares fríos. Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que pude dañar las placas de circuitos electrónicos.**
- **No intente abrir el teléfono. La manipulación por parte de personas no especializadas puede dañarlo.**
- **No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.**
- **No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.**

Teléfono

- **No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.**
- **Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.**

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Por su seguridad

Lea estas sencillas pautas. Incumplir con las normas puede resultar peligroso o ilegal. Para más información detallada consulte este manual.

No conecte el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda producir interferencias o situaciones de peligro.

La seguridad en carretera es lo primero.
No utilice el móvil mientras conduce.

Desconectar en el avión
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.

Desconectar en hospitales
Siga las regulaciones o normas. Apague el teléfono cuando tenga cerca equipo médico.

Desconectar al repostar
No utilice el teléfono en puntos de reabastecimiento de combustible. No utilizar cerca de combustible o productos químicos.

Interferencias
Todos los teléfonos inalámbricos pueden recibir interferencias, que pueden afectar al rendimiento.

Por su seguridad

Seguridad vial:

No utilice el móvil mientras conduce un vehículo. Coloque siempre el teléfono en su soporte; no lo coloque en el asiento del copiloto ni en un lugar donde pueda soltarse en caso de colisión o parada repentina. Recuerde que la seguridad vial es siempre lo primero.

Entorno operativo:

Recuerde cumplir con las normas específicas vigentes en cualquier zona y desconectar siempre su teléfono siempre que su uso esté prohibido, o cuando pueda causar interferencias o situaciones de peligro.
Utilice el teléfono sólo en sus posiciones normales de funcionamiento.
Las piezas del teléfono son magnéticas. El teléfono puede atraer materiales metálicos, y las personas que utilicen audífonos no deberán acercar el teléfono al oído si llevan puesto el audífono. Coloque siempre el teléfono en su soporte, porque las piezas metálicas pueden ser atraídas por el audífono.
No coloque tarjetas de crédito u otros soportes magnéticos de almacenamiento cerca del teléfono, ya que la información almacenada en ellos se puede borrar.

Dispositivos electrónicos:

La mayoría de los equipos electrónicos modernos

están protegidos contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia de su teléfono móvil.

Marcapasos:

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación de 20 cm (6 pulgadas) entre un teléfono inalámbrico móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con éste. Estas recomendaciones proceden de investigaciones independientes y de la investigación tecnológica en telefonía móvil.

Las personas con marcapasos:

- **Deberán mantener el teléfono a más de 20 cm (6 pulsadas) de su marcapasos cuando el teléfono esté conectado.**
- **No deberán llevar el teléfono en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.**
- **Deberán utilizarlo en el oído en el lado opuesto del marcapasos para minimizar las posibles interferencias.**
- **Si tiene algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia, desconecte su teléfono inmediatamente.**

Audífonos:

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de producirse dicha interferencia, póngase en contacto

con su proveedor de servicios.

Otros aparatos médicos:

El funcionamiento de equipos de radiotransmisión, incluidos los móviles, pueden interferir en la funcionalidad de aparatos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del aparato médico para determinar si están adecuadamente protegidos contra las señales externas de RF o si tiene alguna pregunta. Desconecte su teléfono en instalaciones médicas cuando las normas indicadas en estas zonas le ordenen que lo haga. Los hospitales e instalaciones médicas pueden estar utilizando equipo que puede ser sensible a las señales externas de radiofrecuencia.

Normas en instalaciones:

Desconecte su teléfono en aquellas instalaciones donde los carteles así lo requieran.

Zonas potencialmente inflamables:

Desconecte su teléfono cuando se encuentre en una zona potencialmente inflamable y cumpla todas las señales y órdenes. Las chispas en estas zonas podrían causar una explosión o un incendio, causando lesiones físicas e incluso la muerte.
Se recomienda a los usuarios que desconecten el teléfono cuando se encuentren en un punto de reabastecimiento (estación de servicio). Se recuerda a los usuarios que es necesario cumplir

con las restricciones en el uso del equipo de radio en reservas de combustible (zonas de almacenamiento y distribución de gasolina), plantas químicas o donde se lleven a cabo operaciones de demolición. Zonas con un ambiente potencialmente inflamable que suelan estar, aunque no siempre, claramente marcadas. Esto incluye las zonas bajo cubierta en embarcaciones; instalaciones de transferencia o almacenamiento de sustancias químicas; vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano); zonas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas, como granos, polvo o granos de metal; y cualquier otra zona donde se suela recomendar apagar el motor de su vehículo.

Vehículos:

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a sistemas electrónicos mal instalados o protegidos en vehículos a motor (p. ej., sistemas de inyección electrónica de combustible, sistemas electrónicos de frenado antideslizamiento (anti-bloqueo) sistemas electrónicos de control de velocidad, sistemas de airbag) Consulte con el fabricante o su representante relacionado con su vehículo. Debería también consultar con el fabricante de cualquier equipo que haya sido añadido a su vehículo.

Para su seguridad

Información sobre la Certificación (SAR):

Este teléfono cumple con los requisitos de exposición a ondas de radio.
El SAR (Specific Absorption Rate) regula un valor por defecto de 2,0 W / kg de media sobre 10 gramos de tejido corporal, y este tipo de teléfono tiene un valor probado: 0.563W / kg, lo cual es consistente con la norma europea EN 62209-1. Los valores SAR podrían variar dependiendo de los requerimientos y la banda de la red.

Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir: info@beafon.com

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias de la UE para la exposición RF.

Especificaciones:

Red Dual-Band:	**GSM 900/1800**
Batería	**Li-ion 3.7V - 1200mAh**
Dimensión:	**116x54.8x12.5mm**
Tiempo en reposo:	**<320 horas***
Tiempo en conversación:	**<420 minutos***

Puede existir variación en los tiempos de actividad dependiendo de la tarjeta SIM, red y configuración de uso, tipo de uso y entorno.

Información

Limitación de la responsabilidad

- **Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectos, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.**

- **Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.**

Más información

SL215 distribuido por Beafon
Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en www.beafon.com o entrar en contacto con nosotros por
Email: support@beafon.com

Dirección:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

CE

bea·fon